

PROGRAMME D'ENTRETIEN

Pièces & vidange



RCA

PIECES										
KM	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000
FILTRE A HUILE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
FILTRE A AIR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
FILTRE CLIMATISEUR		x		x		x		x		x
FILTRE A ESSENCE/GAZOIL		x		x		x		x		x
BOUGIES D'ALLUMAGE			x			x			x	
COURROIES							x			

VIDANGE										
KM	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000
HUILE MOTEUR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
LIQUIDE DE REFRROIDISSEMENT						x				
HUILE BOITE A VITESSE (M / A)								x		
HUILE PONT ARRIERE								x		
HUILE BOITE DE TRANSFERT								x		

CONTROLE & INSPECTION										
KM	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000
MOTEUR										
COURROIES	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
FILTRE A AIR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
SYSTEME DE REFRROIDISSEMENT (DURITES / COLLIERS...)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
NIVEAU LIQUIDE DE REFRROIDISSEMENT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CIRCUIT D'ALIMENTATION (CANALISATION / FUITES...)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
BOUGIES DE PRECHAUFFAGE		x	x	x	x	x		x		x
FILS DE BOUGIES D'ALLUMAGE		x	x	x	x	x		x		x
SYSTEME ELECTRIQUE										
ETAT DE LA BATTERIE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
INDICATEURS TABLEAU DE BORD	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ECLAIRAGES / AVERTISSEUR/ESSUIE-GLACES	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
SYSTEME DE DEMARRAGE, DE CHARGE		x	x	x	x	x	x	x		x
FERMETURE CENTRALISEE / VITRES / RETROVISEURS		x	x	x	x	x	x	x		x
SYSTEME FREINAGE										
COURSE PEDALE DE FREIN ET FREIN A MAIN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PLAQUETTES / DISQUES FREIN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
FREINS A TAMBOUR ET GARNITURES	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
NIVEAU LIQUIDE DE FREIN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CANALISATIONS DE FREINAGE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
TRANSMISSION										
FONCTIONNEMENT D'EMBAYAGE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
LIQUIDE D'EMBAYAGE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
HUILE BOITE A VITESSE (M / A)		x		x		x		x		x
HUILE PONT ARRIERE		x		x		x		x		x
HUILE BOITE DE TRANSFERT		x		x		x		x		x
ARBRE DE TRANSMISSION ET SOUFFLETS		x		x		x		x		x
SYSTEME CLIMATISATION										
NIVEAU LIQUIDE REFRIGERANT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
FILTRE A POLLEN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
FONCTIONNEMENT DU CLIMATISEUR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CHASSIS										
NIVEAU HUILE DIRECTION ASSISTEE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DIRECTION ASSISTEE (FONCTIONNEMENT ET FUITES)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
BOITIER DE DIRECTION, TRIANGLERIE ET SOUFFLETS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PNEUMATIQUES (PRESSION ET USURE)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
SUSPENSION AVANT / ARRIERE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
SERRAGE BOULONS / EROUS DU CHASSIS & CAROSS.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GRAISSAGE GENERALE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



The Power to Surprise

"Family-like Care"

